

Schematy kabli połączeniowych pomiędzy kasą a komputerem

Typ kasy	Kasa Gniazdo portu 9-pinowe lub RJ	Komputer Gniazdo portu 9-pinowe lub RJ
Adax fasy	2 3 5	2 3 5
Apollo Jet Apollo COM Apollo RES	2 3 5	2 3 5
Apollo Kisu Apollo Mikuni Termiczna	2 3 4 5 zworka 7-8	3 2 4 5
Apollo Milano	2 3 5	3 2 5
Apollo Palmar	4 6 7	5 3 2
Apollo Yoka	5 3 4 2	2 4 3 5
Camea 100 Camea 110 Dynamic	3 4 5	3 2 5
Casio FE 300T	2 3 4 5 7 8	3 2 4 5 7 8
Casio FE 800	2 3 4 5 6 7 8	3 2 6 5 4 8 7
Dataprocess DSA 4000	2 3 4 5 7	2 3 8 6,4 5
Dataprocess DSA4000 (kabel 3-żyłowy)	2 3 7 zworka 4-5	2 3 5
Dataprocess DSA4000 (od 2001 roku)	2 3 5 zworka 7-8	3 2 5
Eulcom Euro 2000	2 3 5	3 2 5
Eulcom Euro 2000 (od 2001 roku)	2 4 1	3 2 5
Eulcom Euro 2100	4 5 6	5 3 2
Eulcom Euro Alfa (od 2004 roku)	2 4	3 2

Typ kasy	Kasa Gniazdo portu 9-pinowe lub RJ	Komputer Gniazdo portu 9-pinowe lub RJ
	1	5
Euro Fis OPAL	2 3 5	3 2 5
Euro Fis TURKUS	6 5 3	2 3 5
IBM Entry 01	2 3 4 gdz opcja MODEM=1: 6	5 2 3 4
IBM Entry Milenium	2 6 7 gdz opcja MODEM=1 3	5 3 2 4
Libella Pro	2 3 5	3 2 5
NCR 2197	2 3 5	2 3 5
NCR 2190	2 3 5	3 2 5
Novitus PS3000 Novitus Soleo	1 2 3 4 5 6 8	4 3 8 2 7 6 5
Novitus PS3000 Novitus Soleo (kabel 3-żyłowy)	2 4 8 zworki 3-5 1-6	3 2 5
Omron RS2810	1 6 7 zworka 4-5	2 3 5
Optima CR 300	2 3 5	3 2 5
Optimus CR280 Thermal	3 2 5 6 4,7	2 3 5 4 6,7,8
Optimus Passa	4 6 7	2 3 5
Optimus PS 2000	1 2 3 4-8-9 zwarte	2 3 5
Optimus Rumba Optimus System Optimus Tango	1 2 3 4 5 6	4 3 8 2 7 6

Typ kasy	Kasa Gniazdo portu 9-pinowe lub RJ	Komputer Gniazdo portu 9-pinowe lub RJ
	8	5
Optimus Rumba Optimus System Optimus Tango (kabel 3-żyłowy)	2 4 8 zworki 3-5 1-6	3 2 5
Posnet Combo Posnet NEO	4 5 6 gdy włączona kontrola transmisji: 8 2	3 2 5 4 7
Posnet ECR	2 3 5	3 2 5
Posnet Bingo < v3.01 Posnet Bingo HS >v3.02 Posnet ECR (od 2001 roku) Posnet Perfect Posnet Mobile	5 4 3	5 3 2
Posnet Personal	2 3 4	5 2 3
Samsung ER350F Samsung ER-5140F	2 3 4 5 6 7 8	3 2 6 5 4 8 7
Sancash 410RS	2 3 5	2 3 5
Sancash 415PF	1 2 3	3 2 5
Sharp 445 Sharp 495	2 3 5 zworka 7-8 zworka 1-4-6	3 2 5
Sharp 227	2 3 4 5 zworka 7-8	3 2 4 5
Sharp 235 Sharp 275 Sharp 237 Sharp 277P Sharp 285 Sharp 457 (kabel 3-żyłowy)	2 3 5 zworka 1-4-6-8	3 2 5
Sharp 457 (kabel 4-żyłowy)	2 3 5 zworka 1-6-8	3 2 5 4
Sharp 277PS	3 6 5 7,8	2 3 5 4
ZEG Kfm 2000	2 3 5	3 2 5

